

La petite monobrosse à batterie Scrubby vous permet un nettoyage facile de toutes sortes d'endroits difficiles d'accès, (Escaliers, salles de bains, cuisines, wc ...)

Avec un poids inférieur à 3 Kg la scrubby est extrêmement légère, elle vous permet aussi bien le nettoyage des zones horizontales que des zones verticales.

Selon la nature du sol et le type de travaux demandés, vous adapterez soit une brosse soit un disque de nettoyage rouge, vert ou noir.

Son autonomie de 40 minutes peut être doublée avec un second accu.

Machine livrée avec plateau intégré, brosse et accu 9,6 v.

Scrubby

Art. CM 715000



► Fiche technique :

Vitesse de rotation	350 t/min
Diamètre brosse	18 cm
Temps de chargement	1 heure
Temps d'utilisation avec 1 accu	40 min
Poids avec batterie	3 kg

► Accessoires standards

CA 715030	Brosse de lavage
CA 715110	Accu 9,6 v plateau intégré

Accessoires optionnels

CA 715015	Accu transformateur 220V
CA 715031	Brosse silicium
CA 678005 N	Disque noir (1x5)
CA 678005 V	Disque vert (1x5)
CA 678005 R	Disque rouge (1x5)



- Nettoyage/décapage des marches d'escaliers
- Recharge rapide
- Légère
- Utilisation verticale et horizontale



Disponible sur cleanfix.fr ou
scanner pour ouvrir la page



Plateau intégré



CA 715030



CA 715015